

Инструкция по эксплуатации набора для игры.

Наименование: Набор для игр с волчками

Производитель: Shenzhen Ruibai Technology Co., Ltd.

Адрес производителя: B503, дом 1, новый парк Мэйхуа, № 304, проспект Минчжи, улица Минчжи, новый район Лунхуа, Шэньчжэнь, КНР.

Набор предназначен для игр с волчками.


Комплектация:

- Волчки разборные 2 шт (разные комплектации)
- Пускатели для волчков 2 шт (разборный, лента 2шт, корпус 2 шт)
- Арена разборная

Арена.

Схема сборки арены:


- Вставьте верхнюю часть в пазы в нижней части



Волчки.

Схема сборки:

- Вставьте среднюю часть в пазы в верхней части*
- Вставьте нижнюю часть в центр сборки
- Поверните нижнюю часть относительно верхних для фиксации волчка. При повороте вы услышите серию щелчков**



*Волчки отличаются в разных комплектациях наборов: верхний и/или средний элемент может состоять из 1-2 элементов.


**При первой сборке волчок может собираться с усилием. Перед первой игрой рекомендуется собрать-разобрать волчок несколько раз.

Использование пускателей.

Установка волчка в пускатель и правила победы:

- Вставьте ленту в пускатель*
- Вставьте волчок в пускатель, как это указано на рисунке
- Немного поверните волчок в пускателе в сторону противоположному закручиваю волчка для его фиксации в устройстве
- Запустите волчки резким вытягиванием ленты из пускателя**

Волчок, разрядившийся первым, остановившийся первым, попавший в карман на арене или разлетевшийся при столкновении - проиграл.



*В некоторых комплектациях, пускатели могут быть двухнаправленные. Используйте подходящее отверстие, в зависимости от направления закручивания волчка (вправо или влево).

**Запуск волчков осуществляется в центральную часть арены.

Допускается использовать волчки разных производителей и видов для сражений на арене.

Требования безопасности

Возрастные ограничения: 8+

Будьте аккуратны, после запуска волчок вращается с большой скоростью. Избегайте соприкосновения с вращающимся волчком.

Не пытайтесь остановить вращающийся волчок. Это может привести к травмам.

Запускайте волчки только внутри арены. Запуск вне арены может привести к порче волчка и/или иного имущества.

При запуске волчка, надежно удерживайте корпус пускателя одной рукой, а пусковую ленту другой.

Держите руки так, чтоб при вытягивании пусковой ленты она не касалась второй руки или другой части тела. Это может привести к травме.

Эксплуатация поврежденного изделия запрещена. Утилизируйте поврежденное изделие с бытовыми отходами.

Дополнительная информация

Изделия изображены схематично. Расцветка и внешний вид изделий могут отличаться от представленных на рисунках.